TAMAGOTCHI
Miraitchi&
Clulutchi

たまごっち!

たまともパソコン

取扱説明書

対象年齢3才以上

このたびは「たまともパソコン」をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。より楽しく遊べるよう、この取扱説明書をよく読んでいただき、お子様にご説明くださるようにお願いいたします。

※本書の画像は全てイメージです。

©BANDAI·WiZ/TV TOKYO·2013Teamたまごっち TV
BANDAI 2013 MADE IN CHINA

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●取扱説明書（本書）を必ずお読みください。
●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●マウスコードを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
●マウスコードによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
●ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
●プログラム上、小さい文字（っ、ゃ、ゅ、ょ、ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ）の音は大きい文字として発音されます。あらかじめご了承ください。
●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温、低温になる所での使用、保管は避けてください。
●仕切り・袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●長時間の使用はしないでください。画面を見続けるときは、1時間ごとに10~15分程度、休憩して頂くようお願い致します。
●本商品にはメモリー機能はついていません。電池をはずしたりするとデータが消えますので注意してください。また、電池がなくなると、入力したデータが消えますので、あらかじめご了承ください。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター
〒277-8511　柏市豊四季241-22　ナビダイヤル　0570-041-101
●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。
Webでのお問い合わせ「Web相談センター」 URL http://www.bandai.co.jp/support/
≪商品・修理品送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター
〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）　電話番号はお客様相談センター共通

発売元
株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

もくじ

はじめに
●セット内容 …… 3
●お使いになる前に …… 3

準備
●各部の名前 …… 4
●キーの説明 …… 5~6
●商品のとくちょう …… 7
●文字の入力 …… 8
●音量の変更について …… 8
●さぁ、はじめよう！ …… 9
名前入力 …… 9
メインメニュー …… 9

お勉強や楽しいゲームであそぼう！

えいご
アルファベットをおぼえよう〈大文字・小文字〉‥10
スピードタイピング〈大文字・小文字・ローマ字〉‥10
チャレンジタイピング〈大文字・小文字・ローマ字〉‥11
あなうめタイピング〈大文字・小文字・ローマ字〉‥11
フリータイピング〈大文字・小文字・ローマ字〉‥11

こくご
あいうえおをおぼえよう〈ひらがな・カタカナ〉‥12
スピードタイピング〈ひらがな・カタカナ〉‥12
チャレンジタイピング〈ひらがな・カタカナ〉‥12
あなうめタイピング〈ひらがな・カタカナ〉‥13
フリータイピング〈ひらがな・カタカナ〉‥13

さんすう
すうじをおぼえよう……14
スピードタイピング……14
かぞえてみよう……14
いくつかな？……15
たしざん……15
ひきざん……15
あなうめたしざん ……16

おんがく
ハッピーキーボード……17
リズムでダンス……17
ドレミクイズ……17
あてっこミュージック……18

ちえ
とけいよめるかな？……19
かぞえかたしってる？……19
ちがうのどーれ？……19
なかまをさがそう！……20
シルエットクイズ ……20
メモリーチャレンジ！……20
えあわせゲーム ……21
まいごのくちぱっち……21
からだクイズ……21

ゲーム
もぐらパニック！……22
じゃんけんゲーム……22
キャンディーキャッチ……22
フラフープにチャレンジ！……23
バターゴルフ……23
コフレース……23
おんぷキャッチャー ……24
おえかきパズル ……24
デザインショップ ……24
ピアニっちコンサート……25

インターネット
●たまライン ……26
コメントする ……26
コメントをみる ……26
●たまどうが ……27
ふたりでデザイン ……27
ドリームメイク ……27
まめっちはつめい ……27
シェフくちぱっち ……27

たまごっちじてん
たまごっち ……28
ちり ……28
たてもの ……28
そのた ……28
●たまともスタンプ……29

こんなときは
●登録した名前を修正したいとき … 30
●オートパワーオフ …… 30
●こんなときは？ …… 30

セット内容

まずは、セットがそろっているか、たしかめてみてね！

★本体（マウス付）

★取扱説明書（本書）

お使いになる前に

★電池交換は、必ず保護者の方が行ってください。
★電池交換すると、登録した名前やたまラインのコメントやたまともスタンプが消えてしまいますので、ご了承ください。

①本体を裏返し、図１のように凹ボタンを先の細いもので押しながら、電池ブタをスライドして開けてください。



図1

②単３乾電池４本（別売り）を図２のように入れ、電池ブタを閉めます。

③ディスプレイの左下にあるリセットボタンを押してください。（リセットボタンの位置は30ページをご覧ください。）


図2

電池が少なくなってくると、画面の表示や音がおかしくなることがあります。そのときは、電池を交換してください。

各部の名前

①ディスプレイ……ゲームなどの画面を表示します。

②キーボード……選ぶ・決定するなどの基本操作の他、文字・数字を選んだり、訂正したり、入力することができます。

③スピーカー……ここから音がでます。

④マウス……本物のマウスの形をした左右２つのボタンです。
※マウスのように画面上のカーソルを動かすことはできません。

本体の開けかた

中央にある開閉スイッチを押しながら、フタをあげます。



水平で安定したところに置いて遊んでください。

キーの説明

遊ぶメニューによって、使うキーは変わるよ！
それぞれの遊びの説明も読んでね！

画面に出る文を早く見たいときは、ENTERキー [ENTER] やマウスのボタンを押してみてね！
また、キャラがおしゃべりするときなど、画面の右下に三角マーク▼が出たら、ENTERキー [ENTER] やマウスのボタンを押すと、次の文が見られるよ♪

キーボード



●たまごっちじてんキー
メインメニューのときに押すと、「たまごっちじてん」モードで遊べます。

●文字キー
文字を入力するときに使います。

●数字キー
数字を入力するときに使います。

●SOUNDキー
音の大きさを変更します。

●ON／OFFキー
電源のオン／オフを行います。

●BackSpaceキー
間違えて入れた文字を右から１文字ずつ消していくことができます。

●ESCキー
お勉強やゲームを終わりたいときや１つ前の画面に戻るときに使います。

●MENUキー
メインメニューの画面に戻ります。

●ドレミキー
音階を入力するときに使います。

●ENTERキー
答えを決定したり、選んだものを決定するときに使います。

●SHIFTキー
文字を入れるとき、小文字やだく点・半だく点を入力するときに使います。

●じゃんけんキー
「グー」「チョキ」「パー」のじゃんけんのキーです。

●SPACEキー
１文字あけて文字を入れたいときに使います。

●インターネットキー
たまラインからコメントを見たり、コメントしたり、たまどうがが見れます。
※実際のインターネットにはつながりません。

●方向キー
なにかを選んだり、上下左右に動かしたりするときに使います。

マウス

●左マウスボタン
●右マウスボタン

※マウスは通常時「ENTERキー」と同じ動作になります。

音符やハートアイコンのついたキーは25ページのゲームで使います。

商品のとくちょう

たまごっちたちと一緒に「ことば」や「すうじ」、
「タイピング」のお勉強ができるよ!!
楽しいゲームもたくさんあるよ♪

たまごっちたちと楽しくお勉強♪

こくご、さんすう、えいごなど、
ゲーム感覚で楽しくお勉強できるよ！



遊びはたくさん71種類！

ちえやゲーム、おんがくなどいろんな
遊びが、なんと全部で71種類も遊べるよ！



良い成績で「たまともスタンプ」をゲット！

お勉強やゲームで、良い成績をとると
「たまともスタンプ」がもらえるよ！
集めると何かスゴイことが起きるかも！？

「インターネット」ごっこで遊ぼう！

「たまライン」でたまごっちたちと文字で
おしゃべりしたり、「たまどうが」で
たまごっちたちの動画が見られるよ！

たまごっちじてん

たまごっちの色々な情報をしらべること
ができるよ！

文字の入力

名前を入れるときなど、文字を入力する方法です。

★普通の文字の入力

入れたい文字キーを押してください。
入力できるのは、ひらがなだけです。

★キーの右下にある文字を入力する

ひらがなの入力のとき、キーの右下にある小さい
文字（あ・い・う・え・お・や・ゆ・よ・っ）や
文字（ー・を・へ・け・ろ・め）を入力する場合は、
SHIFTキー [SHIFT] を押しながら入力してください。

★だく点・半だく点を入力する

「゛」（だく点）「゜」（半だく点）などを入力する場合は、
まず文字を普通に入力した後、SHIFTキー [SHIFT] を押しながら、
「゛」キー [P] 「゜」キー [む] を入力してください。

★入力した文字を消す・直す

入力した文字を１文字だけ消したいときは、
方向キー [◀] [▶] で消したい文字にカーソルをあわせて
BackSpaceキー [BackSpace] を押すか、そのまま新しい文字を
入力してください。
※スペースのみカーソルの置かれた文字の前に挿入されます。

音量の変更について

SOUNDキー [SOUND] を押すことで、音量の変更を行えます。

SOUNDキーを押すことで次のように音量が切り替わります。



※初期設定時は、「サウンド 中」に設定されています。

さあ、はじめよう！

電源をONにすると、オープニングアニメがはじまるよ。

名前入力

オープニングアニメの後、はじめて遊ぶときは、名前入力になるよ。



5文字までで名前を入力しよう。

入力したらENTERキーで決定！

まめっちが名前を呼んでくれるよ！

メインメニューになるよ！

※間違えて登録してしまった場合は、30ページの「登録した名前を修正したいとき」をご覧ください。

メインメニュー

遊びたいメニューを選ぼう！



まずは、方向キー◀ ▶であそびを選んでね。

選んだら、ENTERキーで決定してね。

方向キー▲ ▼でメニューを選んで、ENTERキーで決定！

スタート♪

◆レベル選択がある場合

レベル選択のあるメニューのときは、方向キー▲ ▼で、レベルを選んでね♪
「レベル1」→「レベル2」→「レベル３」の順に難しくなるよ！



お勉強や楽しいゲームであそぼう！

えいご

アルファベットをおぼえよう

押したキーのアルファベットを、見て、聞いて、覚えよう！



お勉強がスタート♪

好きなアルファベットのキーを押してね！

押したキーの文字が画面に出て音声が流れるよ！

お勉強をやめるときはESCキー ESC を押してね！

スピードタイピング

みらいっちが飛ばすシャボンだまの中のアルファベットをタイピングしよう♪
大文字、小文字、ローマ字のタイピングにチャレンジできるよ！



みらいっちがシャボンだまを飛ばすよ♪

シャボンだまに書かれたアルファベットのキーを押そう！

あっていれば、シャボンだまが消えて成功！

ちがうキーを押したりシャボンだまが飛んでいってしまったら失敗。

ローマ字の場合 ローマ字の場合、正解のローマ字をタイピングするために2文字連続で入力することがあるよ。

例 1文字の場合

「A(あ)」が出題

成功！

2文字の場合



「Ka(か)」が出題

成功！

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

チャレンジタイピング

英語のたんごを覚えよう♪
大文字、小文字、ローマ字のタイピングにチャレンジできるよ！



英語のたんごが出題されるよ！ / 答えを入力してENTERキーで決定！ / あっていれば、成功！ / ちがうキーを押しちゃったら失敗。

1問につき、1回だけ間違えられるよ！2回答えを間違えると失敗だよ！

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

あなうめタイピング

英語のたんごの一部が消えちゃうよ！イラストを手がかりに、消えた文字をタイピングしよう♪大文字、小文字、ローマ字のタイピングにチャレンジできるよ！



英語のたんごが出題されるよ！ / たんごの一部が消えちゃった！ / 消えた文字を入力してENTERキーで決定！ / あっていれば、成功！

1問につき、1回だけ間違えられるよ！2回答えを間違えると失敗だよ！

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

フリータイピング

イラストにあったたんごをタイピングしよう！
大文字、小文字、ローマ字のタイピングにチャレンジできるよ！



英語のたんごが出題されるよ！ / 数秒後、たんごが消えちゃうよ！ / 消えたたんごを入力してENTERキーで決定！ / あっていれば、成功！

1問につき、1回だけ間違えられるよ！2回答えを間違えると失敗だよ！

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

こくご

あいうえおをおぼえよう

押したキーのひらがな・カタカナを、見て、聞いて、覚えよう！



お勉強がスタート♪ / はじまったら文字キーを押そう！ ※だく点・半だく点の文字は入力できません。 / 押したキーの文字が画面に出て音声が流れるよ！

お勉強をやめるときはESCキー [ESC] を押してね！

スピードタイピング

くるるっちが飛ばすシャボンだまの中の文字をタイピングしよう♪
ひらがな、カタカナのタイピングにチャレンジできるよ！



くるるっちがシャボンだまを飛ばすよ♪ / シャボンだまに書かれた文字のキーを押そう！ / あっていれば、シャボンだまが消えて成功！ / ちがうキーを押したりシャボンだまが飛んでいってしまったら失敗。

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

チャレンジタイピング

いろいろなたんごを覚えよう♪
ひらがな、カタカナのタイピングにチャレンジできるよ！



日本語のたんごが出題されるよ！ / 答えを入力して、ENTERキーで決定！ / あっていれば、成功！ / ちがうキーを押しちゃったら失敗。

1問につき、1回だけ間違えられるよ！2回答えを間違えると失敗だよ！

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

あなうめタイピング

たんごの一部が消えちゃうよ！
イラストを手がかりに、消えた文字をタイピングしよう♪
ひらがな、カタカナのタイピングにチャレンジできるよ！



たんごが出題されるよ！ → たんごの一部が消えちゃった！ → 消えた文字を入力してENTERキーで決定！ → あっていれば、成功！

1問につき、1回だけ間違えられるよ！2回答えを間違えると失敗だよ！

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

フリータイピング

イラストにあったたんごをタイピングしよう！
ひらがな、カタカナのタイピングにチャレンジできるよ！



日本語のたんごが出題されるよ！ → 数秒後、たんごが消えちゃいます！ → 消えたたんごを入力してENTERキーで決定！ → あっていれば、成功！

1問につき、1回だけ間違えられるよ！2回答えを間違えると失敗だよ！

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

さんすう

すうじをおぼえよう

押したキーの数字を、見て、聞いて、覚えよう！

お勉強がスタート♪ → はじまったら数字キーを押そう！ → 押したキーの数字が画面に出て音声が流れるよ！

お勉強をやめるときはESCキー [ESC] を押してね！

スピードタイピング

まめっちが飛ばすシャボンだまの中の数字をタイピングしよう♪



まめっちがシャボンだまを飛ばすよ♪ → シャボンだまに書かれた数字のキーを押そう！ → あっていれば、シャボンだまが消えて成功！ → ちがうキーを押したりシャボンだまが飛んでいってしまったら失敗。

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

かぞえてみよう

出てくるマークの数を、数字キーで答えよう！



画面にマークが出てくるよ♪ → マークの数と同じ数字キーを入力してENTERキーで決定！ → あっていれば、成功！ → ちがうキーを押しちゃったら失敗。

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

いくつかな？

数字の数だけ、ベルを鳴らして答えてね♪



この数字は
いくつかな？

数字の数だけ
方向キー ▲ を押してね！
ベルが鳴って、「♪」マーク
が並びます。

数字と同じ数の
「♪」マークが並んだら
ENTERキーで
決定！

あっていれば、
成功！

ベルを鳴らしすぎたら、方向キー ▼ でマークを消すことができるよ！

全部で５問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

たしざん

足し算のお勉強だよ★
かんたんなレベル１からむずかしいレベル３までチャレンジできるよ！



足し算の計算式が
出題されるよ！

計算式の答えの数字を入力し
ENTERキーで決定！

あっていれば、
成功！

１問につき、１回だけ間違えられるよ！２回間違った答えを入力すると失敗だよ！

全部で５問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

ひきざん

引き算のお勉強だよ★
かんたんなレベル１からむずかしいレベル３までチャレンジできるよ！



引き算の計算式が
出題されるよ！

計算式の答えの数字を入力し
ENTERキーで決定！

あっていれば、
成功！

１問につき、１回だけ間違えられるよ！２回間違った答えを入力すると失敗だよ！

全部で５問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

あなうめたしざん

計算式の一部が隠された足し算のお勉強だよ★
かんたんなレベル１からむずかしいレベル３までチャレンジできるよ！



式の一部が「?」に
なった計算式が
出題されるよ！

「?」に入る答えの数字を入力し
ENTERキーで決定！

あっていれば、
成功！

１問につき、１回だけ間違えられるよ！２回間違った答えを入力すると失敗だよ！

全部で５問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

おんがく

ハッピーキーボード

ドレミキーで自由に演奏しちゃおう♪
ピアノ、フルート、バイオリンの中から好きな音色を選んで演奏できるよ！



方向キー ◀ ▶ で、音色を選んで決定！

ドレミキーで自由に演奏しよう♪
※キーには書いてないけど、[しりけ]を押すと「高いし」の音が、[れろ]を押すと「高いミ」の音が鳴るよ！

遊びをやめるときはESCキー [ESC] を押してね！

リズムでダンス

おんがくにあわせてみらいっちと踊っちゃおう！「♫」マークがでたら、タイミングよく矢印と同じ向きの方向キーを押してね！うまく押せばみらいっちがダンスしちゃうよ！



おんがくスタート！

画面の右側に「♫」マークと矢印が出たら、矢印と同じ向きの方向キー ◀ ▶ を押そう！

うまく押せれば、みらいっちがダンスするよ♪

次々にダンスを成功させて、全部カンペキに踊っちゃおう！

16回以上マークを押せば、たまともスタンプをゲット！

ドレミクイズ

鳴った音は何かな？ドレミキーを押して、その音を当てよう！



音が鳴るよ！どの音かな？

鳴った音のドレミキーを押してね。

あっていれば成功！

ちがうキーを押しちゃったら失敗。

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

あてっこミュージック

鳴った音をまねてメロディを演奏しよう♪１曲全部弾けるかな？



3つの中から好きなメロディを選んでね♪

3～4音ずつ音が鳴るよ！

鳴った音をまねてドレミキーを押そう！

あっていれば、成功！続けてあと3回問題が出るよ。

全部間違えずに弾くと、メロディを通して聴けるよ♪

間違えたらゲーム終了。全部間違えずに弾けたら、たまともスタンプをゲット！

ちえ

とけいよめるかな？

時計の読みかたを覚えよう！



時計の針が止まったところはなんじかな？ / 答えの数字キーを押してENTERキーで決定！ / あっていれば成功！ / ちがうキーを押しちゃったら失敗。

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

かぞえかたしってる？

いろいろなものの数えかたを覚えよう♪



クイズの問題が出題されるよ！ / 3つの中から答えを選ぼう！ / 方向キー▲▼で答えを選んでENTERキーで決定！ / あっていれば成功！

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

ちがうのどーれ？

4つのイラストの中から、ちがうものを1つだけ探そう！



4つのイラストが並んでるよ。ちがうものを見つけよう！ / 方向キー▲▼◀▶で選んでENTERキーで決定！ / あっていれば成功！ / 右側の砂時計がなくなるか、間違えると失敗だよ。

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

なかまをさがそう！

4つのうち3つは同じ種類の仲間だよ★1つだけちがう種類のものを探そう！



4つのイラストが並んでるよ。ちがう種類を見つけよう！ / 方向キー▲▼◀▶で選んでENTERキーで決定！ / あっていれば成功！ / 右側の砂時計がなくなるか、間違えると失敗だよ。

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

シルエットクイズ

シルエット（影）が何かを当てるクイズだよ★



このシルエットは何かな？ / 3つの中から答えを選ぼう！ / 方向キー▲▼で答えを選んでENTERキーで決定！ / あっていれば成功！

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

メモリーチャレンジ！

窓を横切ったものは何かな？記憶力のクイズだよ！



窓の中を何かが横切るよ。 / 3つの中から答えを選ぼう！ / 方向キー▲▼で答えを選んでENTERキーで決定！ / あっていれば成功！

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

えあわせゲーム

8枚のカードを2枚ずつめくっていき、同じ絵をあわせて消していくゲームだよ★全部のカードを消せるかな？



裏返しのカードが8枚並んでるよ。

方向キー でカードを選び、ENTERキーで決定し、カードを表に向けてね。続けて同じようにカードをもう1枚選んで決定しよう！

表になったカード2枚の絵が同じなら正解！
カードが2枚とも消えるよ。

絵がそろわないと失敗となり、カードは裏向きに戻るよ！
3回失敗するとゲーム終了だよ！

絵をそろえて消したカードの枚数で、成績が決まります。
8枚全部のカードを消せたら、たまともスタンプをゲット！

まいごのくちぱっち

くちぱっちをゴールまで、つれていってあげよう☆



ゲームスタート♪

方向キー でくちぱっちを動かしてゴールを目指そう！

100秒以内にゴールを目指そう！時間が過ぎると失敗だよ。

制限時間の100秒が近くなると、迷路がチカチカしはじめるよ。

50秒以内にくちぱっちをゴールまでつれていけたら、たまともスタンプをゲット！

からだクイズ

体のいろいろなところの名前を知ってる？3択クイズに挑戦しよう！



クイズの問題が出題されるよ！

3つの中から答えを選ぼう！

方向キー で答えを選んでENTERキーで決定！

あっていれば成功！

全部で5問出題されます。全問正解できたら、たまともスタンプをゲット！

ゲーム

もぐらパニック！

まめっちと協力してもぐらをやっつけよう！



ゲームスタート♪

もぐらが顔を出したら方向キーを押して攻撃しよう！
で上、 で下、 で左、 で右の場所を攻撃できるよ。

間違えてお花を攻撃しないようにしよう！

7回以上、もぐらに攻撃できたら、たまともスタンプをゲット！

じゃんけんゲーム

みらいっちとじゃんけんでしょうぶ！全部勝てるかな？



まめっちを操作してね！
「じゃんけん」のかけごえがかかったら、じゃんけんキーの のどれかを押そう！

「あいこ」ならもう1回！

3回しょうぶだよ！

みらいっちに3回勝てたら、たまともスタンプをゲット！

キャンディーキャッチ

ウォッチリンを動かして、落ちてくるキャンディーを集めよう！



ゲームスタート♪

方向キー でウォッチリンを動かして、カゴでキャンディーをキャッチ！
いくつキャッチできるかな？

毛虫に3回当たるとゲームが途中で終わっちゃうよ！

キャンディーを7個以上キャッチできたら、たまともスタンプをゲット！

フラフープにチャレンジ！

フラフープを連続何回まわせるかな！?

ゲージの横を三角マークが上から下に動くよ。



三角マークが「！」マークに来たら、タイミングよくENTERキーかマウスボタンを押してね！くちぱっちがフラフープをまわすよ！

3回失敗してしまったらゲーム終了！

フラフープをまわしはじめたら、「！」マークに三角マークがくるたびに毎回キーを押してね！押さないと転んじゃうから気をつけてね！

30回以上まわせたら、たまともスタンプをゲット！

パターゴルフ

タイミングよくキーを押してホールをねらおう！


左右に動くアイコンをよく見て、3つのマークのところでタイミングよくENTERキーかマウスボタンを押してね！

うまく押せないとパターに失敗しちゃうよ。

中央でキーを押すとスペシャルショットが出せるよ！

3回連続で成功できたら、たまともスタンプをゲット！

コフレース

次々に出てくる障害物をよけてゴールを目指そう！

ゲームスタート♪


方向キー▲▼でコフレっちを動かして障害物をよけよう！

3回失敗するとゲームが途中で終わっちゃうよ！

障害物にぶつからずにゴールできたら、たまともスタンプをゲット！

おんぷキャッチャー

おんぷをキャッチしてがくふをかんせいさせよう！

ゲームスタート♪見本のおんぷをキャッチしてね！


タイミングよくENTERキーかマウスボタンを押して、アームを下ろそう。アームが下がりきったところにおんぷがあればゲット！方向キー◀▶でアームを操作できるよ！

見本のおんぷを全部取れるかな？

見本のおんぷを4個以上取れたら、たまともスタンプをゲット！

おえかきパズル

まめっちが誰かの似顔絵をかいているよ。誰のことかな？

ゲームスタート♪まめっちの言葉の中にヒントが隠れているよ！


誰のことかわかったら方向キー▲▼◀▶を押して画像を入れかえよう！

ただしく画像を並び替えたらENTERキーかマウスボタンを押してね！

正解できたら、たまともスタンプをゲット！

デザインショップ

たまごっちたちにリボンを配るよ！

たまごっちのほしいリボンが表示されるよ！



ゲームスタート！画面の上からたまごっちたちがでてくるよ！


方向キー◀▶を押して三角のカーソルをたまごっちにあわせたら、ENTERキーかマウスボタンを押してリボンを配ろう！正しくリボンを配れるかな？



イヤイヤをしたらもう一度、ENTERキーかマウスボタンを押して別のリボンにかえてあげてね♪

リボンを9個以上配れたら、たまともスタンプをゲット！

ピアニっちコンサート

メロディにあわせてキーを押そう！



ゲームスタート♪　アイコンが黒くなったら、同じアイコンがかいてあるキーを押そう！　うまく押せればピアニっちが歌うよ!

9回以上キーを押せれば、たまともスタンプをゲット！

インターネット

メインメニューで「インターネット」キーを押すと「インターネット」あそびができるよ！

たまライン

たまごっちたちにコメントすると、たまラインのコメントがかえってくるよ！コメントをみるを選ぶとたまごっちたちからのコメントが見れるよ！

コメントする

たまごっちたちにむけて、コメントを送ることができるよ♪



方向キー でコメントするを選んだら、ENTER キーを押してね♪

方向キー でコメントする内容を選んで、ENTER キーを押してコメントしよう♪

コメントをみる

自分のコメントにたまごっちたちがコメントをしてくれてるのが読めるよ♪



方向キー でコメントみるを選んだら、ENTER キーを押してね♪

どんなコメントがあるかな？フキダシがでたら、ENTER キーを押すとコメントが読めるよ♪

※「インターネット」では実際の通信回線は使用しません。

たまどうが

たまごっちのおもしろ動画を見ることができるよ！
方向キー ◀ ▶♪ を押して好きな動画を選んでね。

ふたりでデザイン

みらいっちとくるるっちが
新しいふくをデザインするよ♪



ドリームメイク

めめっちがコフレっちのドリーム
メイクで変身するよ♪

まめっちはつめい

まめっちが新しいロボットの発明を
したみたいだよ♪ ・・・でも実は！？



シェフくちぱっち

くちぱっちがりょうりをするよ♪
みんながそのりょうりを食べると・・・!!



たまごっちじてん

メインメニューで「たまごっちじてん」キーを押すと、
「たまごっちじてん」に入るよ！
しらべたいものを選んでね！たまごっちの情報が見られるよ！

たまごっち

たまごっちせいにすんでいるたまごっちたちのしょうかいだよ♪

ちり

たまごっちせいにあるばしょのしょうかいだよ♪



たてもの

たまごっちたちが利用しているたてもののしょうかいだよ♪

そのた

通ってるクラスや、たまごっちせいのお金についてしょうかいしているよ♪

たまともスタンプ

お勉強やゲームを良い成績で
クリアできると、
たまともスタンプがもらえるよ！

4つ集めると何が起きるかはお楽しみに！

登録した名前を修正したいとき

初期設定で入力した名前を修正することができます。

メインメニューの画面で、SHIFTキー [SHIFT] を押しながら、
BackSpaceキー [BackSpace] を２回押してください。

名前入力の画面になったら、文字キーで名前を入れなおし、
ENTERキーで決定してください。

オートパワーオフ

3分間、何もキー入力が行われない状態が続いた場合は、自動的に電源がOFFになります。

こんなときは？

■画面がつかないとき

「音が小さくなった」「キー操作をしても画面が表示されない」などの症状が起こったときは、電池を交換してください。

※電池の交換方法は、３ページをご覧ください。

※電池交換すると、登録した名前や集めたたまラインのコメントやたまともスタンプが消えてしまいますので、ご了承ください。

■画面や動作に異常があるとき

次の場合はリセット操作を行ってください。

・画面の表示が乱れたり、音や動作に異常があるとき。
・初めて遊ぶときや、電池交換をしたとき。

■音がでないとき

サウンドの設定がOFFになっていませんか？（→8ページ）